Краткое руководство.

Тифлофлешплеер Smart Bee.

1. Описание внешнего вида устройства

На лицевой панели корпуса, в нижней его части, расположены 2 динамика, закрытые решеткой. Они отделены от области с кнопками тактильно ощутимой горизонтальной чертой.

Над тактильной чертой расположены две клавиатуры – одна расположена ближе к левому краю, а другая к правому.

Клавиатура, расположенная слева, предназначена для навигации, доступа к меню и функциям. Она имеет 12 кнопок.

Клавиатура, расположенная справа, предназначена для ввода числовых значений и символов, паролей, частот радиостанций и т.п. Она также имеет 12 кнопок.

Сверху от клавиатуры, расположенной слева, находится круглое отверстие встроенного микрофона.

По центру лицевой панели, ближе к верхней горизонтальной части корпуса, расположены 3 светодиода.

Слева расположен светодиод состояния зарядки. По центру расположен светодиод Wi-Fi. Справа расположен светодиод состояния Bluetooth.

На верхнем горизонтальном торце корпуса расположены Кнопки изменения громкости. Кнопка уменьшения громкости расположена слева, а кнопка увеличения громкости справа. Они промаркированы тактильными обозначениями знаком минус и плюс соответственно. Кнопки изменения громкости имеют форму скруглённого прямоугольника.

Слева от кнопки увеличения громкости расположен разъём USB тип А для подключения USB носителей. Он имеет прямоугольную форму и расположен параллельно лицевой панели.

Слева от разъёма USB тип А корпус плеера имеет полукруглое углубление, по центру которого расположен слот для карты памяти. Он имеет форму прямоугольной щели.

Сзади от слота для карты памяти, ближе к задней вертикальной части корпуса, расположен разъём для вставки SIM карты формата mini-SIM. Он также имеет форму прямоугольной щели, но более короткой, чем слот для карты памяти.

Слева от слота для карты памяти расположен разъём линейного входа jack 3.5мм. Он предназначен для подключения внешнего микрофона или источника звука при работе в режиме внешней акустической системы. Для обозначения расположения линейного входа, ближе к лицевой панели, напротив разъёма, находится тактильное обозначение в виде одной выпуклой точки.

На левой вертикальной стороне корпуса, ближе к левому верхнему углу, находится круглый разъём для подключения сетевого зарядного устройства.

Сверху над разъёмом для подключения зарядного устройства расположен индикатор подключения питания. Индикатор служит для определения состояния заряда аккумулятора. Работает одинаково как при выключенном, так и при включенном плеере, и имеет 3 состояния: - не светится – питание не подключено; - моргающий красный – питание подключено, плеер заряжается; постоянно горящий красный – питание подключено, плеер заряжен.

Под цилиндрическим разъёмом для зарядного устройства расположен прямоугольный разъём USB тип С для зарядки плеера и подключения плеера к компьютеру при работе в режиме соединения с компьютером.

На правой вертикальной стороне корпуса, ближе к верхнему правому углу, расположен круглый разъём выхода для подключения наушников jack 3.5мм.для обозначения выхода для подключения наушников, Ближе к лицевой панели, напротив разъёма находится тактильное обозначение в виде двух выпуклых и вертикально расположенных друг над другом точек.

На задней стороне плеера, слева и справа, вертикально расположены два углубления. Они предназначены для лучшего захвата руками при переноске устройства.

2. Расположение кнопок клавиатуры слева

Кнопка «Включения/выключения» (расположена в левом верхнем углу лицевой панели, имеет тактильное обозначение символ включение выключение питания (круг с чертой, направленной внутрь), а также тактильной точкой, расположенной в левой части кнопки).

Используется для включения и выключения устройства, перехода в режим автоматического отключения «Сон» и выхода из него.

Кнопка «Стрелка вверх» (расположена справа от кнопки «Включения/выключения», имеет тактильное обозначение стрелка вверх).

Кнопка «Запись» (расположена справа от кнопки «Стрелка вверх», имеет тактильное обозначение круг, а также тактильную точку, расположенной в правой части кнопки).

Кнопка «Стрелка влево» (расположена снизу от кнопки «Включения/выключения», имеет тактильное обозначение стрелка влево).

Кнопка «ОК» (подтверждения) (расположена справа от кнопки «Стрелка влево», имеет тактильно различимую надпись ОК, а также горизонтальную тактильную черту, расположенную в нижней части кнопки).

Кнопка «Стрелка вправо» (расположена справа от кнопки «ОК», имеет тактильное обозначение стрелка вправо).

Кнопка «Инфо» (расположена снизу от кнопки «Стрелка влево», имеет тактильное обозначение прямоугольник с горизонтальными полосками внутри, а также тактильной точкой, расположенной в левой нижней части кнопки).

Кнопка «Стрелка вниз» (расположена справа от кнопки «Инфо», имеет тактильное обозначение стрелка вниз).

Кнопка «Назад» (расположена справа от кнопки «Стрелка вниз», имеет тактильное обозначение изогнутая стрелка вверх, а также тактильную точку, расположенную в правой нижней части кнопки).

Первая функциональная кнопка (расположена снизу от кнопки «Инфо», имеет тактильное обозначение треугольник, направленный вниз).

Вторая функциональная кнопка (расположена справа от первой функциональной кнопки, имеет тактильное обозначение круг).

Третья функциональная кнопка (расположена справа от второй функциональной кнопки, имеет тактильное обозначение квадрат).

3. Расположение кнопок клавиатуры справа

Кнопки цифрового блока, имеющие цифровые тактильные обозначения, расположены по порядку слева направо, сверху вниз горизонтально по три в каждом ряду:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Звёздочка 0 решетка

Кнопки «звёздочка» и «решетка» имеют тактильные обозначения в виде символов звёздочки и решётки соответственно. Цифра 5 имеет горизонтальную тактильную черту, расположенную в нижней части кнопки.

4. Включение и выключение плеера

Внимание! Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор (4 часа).

Для зарядки устройства используйте комплектный блок питания.

Для включения плеера нажмите и удерживайте около трёх секунд кнопку включения/выключения до появления вибрации, отпустите кнопку. Загрузка плеера занимает до 3 минут. После окончания загрузки плеер озвучит первый пункт главного меню (Главное меню – Проводник).

Для выключения плеера нажмите и удерживайте около трёх секунд кнопку включения/выключения, плеер запросит вслух речевым информатором подтверждение на выключение. Для подтверждения выключения нажмите кнопку «ОК», плеер сообщит речевым информатором о завершении работы.

Для экстренного выключения плеера нажмите и удерживайте около 10-15 секунд одновременно кнопку включения/выключения и кнопку увеличения громкости.

Внимание! Используйте экстренное выключение только в случае, если плеер не реагирует на нажатия кнопок.

5. Навигация по меню

Переход по меню осуществляется с помощью четырёх кнопок навигации – «Стрелка вверх», «Стрелка вниз», «ОК» , «Назад».

С помощью кнопок «Стрелка вверх» и «Стрелка вниз» возможен переход между пунктами одного меню.

Кнопка «ОК» подтверждает переход в следующее меню.

Кнопка «Назад» вызывает переход в предыдущее меню (вплоть до главного меню).

6. Контекстная справка

В режиме контекстной справки речевой информатор озвучивает раздел руководства, соответствующий текущему разделу, в котором находится пользователь.

Для перехода в режим контекстной справки нажмите и удерживайте третью функциональную кнопку в течение трёх секунд – плеер сообщит речевым информатором раздел руководства по эксплуатации, соответствующий текущему разделу.

7. Клавиатурная справка

В режиме клавиатурной справки при нажатии любой кнопки плеер озвучивает её назначение, соответствующее текущему разделу, в котором находится пользователь.

Для перехода в режим клавиатурной справки нажмите и удерживайте первую функциональную кнопку в течение 3 секунд - плеер сообщит речевым информатором о переходе в режим клавиатурной справки.

Для прослушивания информации о какой-либо из кнопок в текущем режиме работы нажмите эту кнопку.

Для выхода из режима клавиатурной справки нажмите и удерживайте первую функциональную кнопку в течение 3-х секунд - плеер сообщит речевым информатором о выходе из режима клавиатурной справки.

8. Вставка и извлечение карты памяти

Для вставки карты памяти выполните следующие действия:

- возьмите карту памяти в руки таким образом, чтобы скошенный угол карты памяти был направлен направо и вниз;

- вставьте карту памяти в соответствующий разъём плеера. Карта памяти должна без усилия не до конца войти в разъём.

- с небольшим усилием нажмите вниз на верхний край карты памяти до упора, а затем отпустите. Карта опустится и зафиксируется в разъёме.

Для извлечения карты памяти с небольшим усилием нажмите вниз на выступающий край карты памяти до упора, а затем отпустите. Карта немного поднимется из разъёма и станет доступна для извлечения.

9. вставка и извлечение сим-карты

Для вставки сим-карты выполните следующие действия:

- возьмите сим-карту в руки таким образом, чтобы скошенный угол был направлен влево и вниз;

- вставьте сим-карту в соответствующий разъём плеера. Сим-карта должна без усилия не до конца войти в разъём.

- с небольшим усилием нажмите вниз на верхний край сим-карты до упора, а затем отпустите. Сим-карта опустится и зафиксируется в разъёме.

Для извлечения сим-карты с небольшим усилием нажмите вниз на выступающий край сим-карты до упора, а затем отпустите. Сим-карта немного поднимется из разъёма и станет доступна для извлечения.

Внимание! Будьте аккуратны вставляя и вынимая сим-карту.