Представляем новое приложение «Музыка».

Оно позволяет пользоваться сервисом «Яндекс Музыка». Если у Вас есть Яндекс аккаунт, Вы можете авторизоваться и слушать музыку прямо на тифлофлешплеере.

Как войти в Яндекс аккаунт на тифлофлешплеере.

Для того, чтобы войти в свой аккаунт, и полноценно пользоваться приложением «Музыка», Вы должны получить так называемый «токен».

Для этого выполните следующие действия:

1. Откройте браузер Google Chrome. Вы можете использовать любой другой браузер, однако мы рекомендуем именно Google Chrome.
2. Перейдите по ссылке:

https://oauth.yandex.ru/authorize?response_type=token&client_id=23cabbbdc6cd418abb4b39c32c41195d

3. Выберите свой Яндекс аккаунт для входа или введите номер телефона.
4. Введите код подтверждения из Яндекс приложения. Если Вы использовали номер телефона в пункте 3, то выберите Яндекс аккаунт для входа.
5. Произойдёт переадресация на страницу Яндекс музыки. Текущий путь в адресной строке будет иметь следующий вид:

https://music.yandex.ru/#access_token=***ваш_токен***&token_type=bearer&expires_in=***время_истечения***&cid=***cid***

Скопируйте содержимое адресной строки.

6. Создайте файл MusicConfig.ini и откройте его в блокноте. Вставьте скопированное содержимое адресной строки в данный файл и сохраните файл на SD-карте.
7. Вставьте SD-карту с файлом конфигурации в тифлофлешплеер.
8. С помощью кнопок навигации перейдите в к пункту меню Интернет приложения – Музыка – Добавить токен и нажмите кнопку «ОК». Речевой информатор сообщит об успешном добавлении токена.
9. Проверьте успешность добавления токена: с помощью поиска в музыке выберите любой трек и начните воспроизведение. Если

воспроизведение не прервётся через 30 секунд, значит, токен добавлен корректно.