Приложение А

Схема меню



Контекстное меню

Контекстное меню навигации аудиофайлов

Продолжить воспроизведение
Добавить закладку
Удалить закладку

Опции навигации – нажмите кнопку Вправо или Влево для выбора варианта	Навигация по папкам	Навигация по файлам	Навигация по закладкам	Озвученная ускоренная перемотка
Цифровой ввод – нажмите кнопку Вправо или Влево для выбора варианта	Цифровой ввод времени для перемещения вперёд в формате часы звездочка минуты звездочка секунды	Цифровой ввод времени для перемещения назад в формате часы звездочка минуты звездочка секунды	Цифровой ввод номера закладки
Команды перехода – нажмите кнопку Вправо или Влево для выбора варианта	Начало файла	Начало папки

Контекстное меню навигации LGK

Продолжить воспроизведение
Добавить закладку
Удалить закладку

Опции навигации – нажмите кнопку Вправо или Влево для выбора варианта	Навигация по книгам	Навигация по фрагментам	Навигация по закладкам	Озвученная ускоренная перемотка		
Цифровой ввод – нажмите кнопку Вправо или Влево для выбора варианта	Цифровой ввод номера книги	Цифровой ввод номера фрагмента	Цифровой ввод времени от начала в формате часы звездочка минуты звездочка секунды	Цифровой ввод времени от конца в формате часы звездочка минуты звездочка секунды	Цифровой ввод времени для перемещения вперёд в формате часы звездочка минуты звездочка секунды	Цифровой ввод времени для перемещения назад в формате часы звездочка минуты звездочка секунды	Цифровой ввод номера закладки
Команды перехода – нажмите кнопку Вправо или Влево для выбора варианта	Начало фрагмента	Начало книги

Контекстное меню навигации DAISY

Продолжить воспроизведение
Добавить закладку
Удалить закладку

Опции навигации – нажмите кнопку Вправо или Влево для выбора варианта	Навигация по книгам	Навигация по заголовкам	Навигация по группам	Навигация по страницам	Навигация по фразам	Навигация по закладкам	Озвученная ускоренная перемотка
Цифровой ввод – нажмите кнопку Вправо или Влево для выбора варианта	Цифровой ввод номера книги	Цифровой ввод номера фрагмента	Цифровой ввод времени от начала в формате часы звездочка минуты звездочка секунды	Цифровой ввод времени от конца в формате часы звездочка минуты звездочка секунды	Цифровой ввод времени для перемещения вперёд в формате часы звездочка минуты звездочка секунды	Цифровой ввод времени для перемещения назад в формате часы звездочка минуты звездочка секунды	Цифровой ввод номера закладки
Команды перехода – нажмите кнопку Вправо или Влево для выбора варианта	Начало фрагмента	Начало книги

Контекстное меню навигации текстовых файлов (режим фонетического чтения отключен)

Продолжить воспроизведение
Добавить закладку
Удалить закладку

Опции навигации – нажмите кнопку Вправо или Влево для выбора варианта	Навигация по папкам	Навигация по файлам	Навигация по страницам	Навигация по закладкам	Навигация по процентам	Навигация по абзацам	Навигация по предложениям	Навигация по словам	Навигация по символам	Озвученная ускоренная перемотка
Цифровой ввод – нажмите кнопку Вправо или Влево для выбора варианта	Цифровой ввод номера страницы	Цифровой ввод номера закладки
Команды перехода – нажмите кнопку Вправо или Влево для выбора варианта	Начало файла	Начало первого файла текущей папки
Включить режим фонетического чтения		

Контекстное меню навигации текстовых файлов (режим фонетического чтения включен)

Продолжить воспроизведение
Выключить режим фонетического чтения

Контекстное меню файла плейлиста

Создать папку Текстовый ввод
Вырезать
Копировать
Вставить
Удалить
Переименовать Текстовый ввод
Отправить в интернет-радиостанции

Контекстное меню DPM файла

Создать папку Текстовый ввод
Вырезать
Копировать
Вставить
Удалить
Переименовать Текстовый ввод
Отправить в подкасты
Отправить в новости

Контекстное меню пустой директории

Создать папку Текстовый ввод
Вставить

Контекстное меню редактора диктофона

Продолжить воспроизведение
Отмена предыдущей операции
Установить маркер начала фрагмента
Установить маркер окончания фрагмента
Перезаписать выделенный фрагмент
Удалить выделенный фрагмент
Продолжить запись с конца текущего файла
Запись в текущее место

Приложение В
Схема подключения внешних устройств